

## 問題

SXF 変換後のファイルを V-nas で開きなおすと、文字の線幅が 0.00 になっています

## 対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

## 回答

MS フォントには線幅という設定は無く、SXF 形式で保存する際には線幅については保存されません。この為 SXF ファイルを V-nas で開き直し、『要素情報』コマンド等で文字要素を指示した際の線幅は“0.00”と表示され、表示については MS フォント自体で設定された太さでの表示となります。

