最終更新日: 2020/10/28 文書番号: vnasall0012

問題

背景データの表示色を変更したい。

対象製品

「V-nas」シリーズ全般

回答

各種変更コマンドを使用します。

操作手順

対象コマンド:

[V-nas 標準モード]:[編集] タブー[変更] カテゴリー『変更』コマンド

[V-nas クラシックモード]:**『編集-変更』**コマンド

[V-nas 専用 CAD]:**『背景-属性変更』**コマンド

V-nas 専用 CAD

『背景-属性変更』コマンドを実行して下さい。確認したい背景データをクリックします。

【属性変更:ダイアログ】「表示色」の項目で変更してください。




最終更新日: 2020/10/28 文書番号: vnasall0012

V-nas Clair・V-nas シリーズ

『編集-変更』コマンドを実行して下さい。確認したい背景データをクリックします。

【変更:ダイアログ】「共通属性」[色]の項目で変更してください。



※色を設定できるのは、白黒(2値)のラスターデータのみです。 カラーラスターは、色を設定できません。