

問題

長尺の用紙サイズを設定したい。(594×1600 など)

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

回答

図面設定コマンドを利用し、用紙サイズを変更します。

操作手順

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[ホーム] タブー [ファイル] カテゴリー 『図面設定』 コマンド

[V-nas クラシックモード]：『ファイル-図面設定』 コマンド

1. 『ファイル-図面設定』 コマンドを実行します。
2. 【図面設定：ダイアログ】が表示されますので、[用紙サイズ] の“高さ”“幅”についてそれぞれ入力します。
3. [OK] ボタンをクリックすると、アクティブな図面ファイルの用紙サイズが、手順 2.で指定した用紙サイズに変更されます。

