

問題

データ容量の大きなラスターを、V-nas の背景コマンドで貼り付けると強制終了する場合があります。

対象製品

V-nas シリーズ全般

回答

メモリの確保に失敗したため、貼り付けに失敗している為です。

(大容量の JPEG が貼ってあるファイルを、メモリの空き容量が少ない状態の V-nas で開いた際も同様の現象がでます。)

メモリの消費容量は、画像のサイズで決まります。(1ピクセル当たり、約4バイト)

例えば、画像の大きさが10000×10000ピクセルのデータであれば、1ピクセルあたり4バイトほど必要なので、10000×10000×4バイト=およそ400MB以上のメモリを必要とします。

申し訳ありませんが、ご使用の環境でも作業できるように、画像が編集できるソフトで、ピクセル値を調整してください。

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[作図] タブー [イメージ] カテゴリ 『背景配置/ラスター2点配置』コマンド

[V-nas クラシックモード]：『イメージ-ラスター配置/ラスター2点配置』コマンド

[V-nas 専用CAD]：『背景-配置/2点配置』コマンド