

問題

『編集-レイヤ』コマンドを見た時、「*(アスタリスク)」が付いているレイヤと、付いていないレイヤがあります。

対象製品

「V-nas」シリーズ全般

回答

「*(アスタリスク)」は削除できないレイヤに付きます。

操作手順


対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[編集] タブー [レイヤ] カテゴリ 『レイヤ編集』コマンド

[V-nas クラシックモード]：『編集-レイヤ』コマンド

以下の場合にアスタリスクが表示されます（=削除できません）。

- ・該当レイヤが属性となっている要素が図面上に存在する場合
- ・他のレイヤが属性となっているグループ要素のグループ内要素が、元は該当レイヤが属性となっている要素だった場合
- ・『設定-作図-共通』コマンドや、『設定-作図-寸法』コマンド等で作図レイヤに設定されている場合
- ・該当レイヤが属性となっている要素が部品の登録リストにある場合
- ・V-nasSTD レイヤ（図面上の要素のレイヤ属性、作図設定に使用されていなくても削除が出来かねます）



補足

SFX ファイル (sfc、p21)、AutoCAD ファイル (dwg、dxf)、JW_CAD ファイル (jww、jwc) に変換した場合、図面上の要素のレイヤ属性、作図設定に使用されていないレイヤは削除されます。(V-nasSTD レイヤであっても、使用されていない場合は同様に削除されます)