

問題

セル、マス等、枠の中央に文字を作図したい。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ

回答

文字コマンドの「配置基準点指示」機能を利用します。

操作手順



対象コマンド：

- [V-nas 標準モード]：[作図] タブー [文字・寸法・引出] カテゴリー 『文字』 コマンド
- [V-nas クラシックモード]：『作図-文字』 コマンド


例：下図の工事名欄の中央に“国道〇〇号 △△町第1工区
 補修工事”を作図する場合

- 『作図-文字』 コマンドを実行します。
- [文字列]グループに文字を入力します。
- [詳細]ボタンをクリックし、配基準点にて中段中央を選択し OK ボタンをクリックします。

工事名			
図面名	平面図		
作成年月日	2009年8月4日		
縮尺	1:500	図面番号	1 / 5
会社名	川田テクノシステム株式会社		
事業者名	国土交通省〇〇地方整備局		



4. 座標指示ツールパネルにて[2点の midpoint] ボタンをクリックして下さい。



5. 対角線上（左下と右上もしくは左上と右下）の2点を指示して下さい。

工事名				2点目
図面名	1点目	平面図		
作成年月日	2009年8月4日			
縮尺	1:500	図面番号	1 / 5	
会社名	川田テクノシステム株式会社			
事業者名	国土交通省〇〇地方整備局			

2点間の中央に文字が作図されます。

工事名	国道〇〇号 △△町第1工区補修工事			
図面名	平面図			
作成年月日	2009年8月4日			
縮尺	1:500	図面番号	1 / 5	
会社名	川田テクノシステム株式会社			
事業者名	国土交通省〇〇地方整備局			