

問題

要素が選択できません。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

回答

複数の原因が考えられます。以下をご確認ください。

操作手順

◆該当要素のレイヤが非参照もしくは非検索に設定されているため

⇒『編集－レイヤ』コマンドもしくはレイヤパネルにて該当レイヤのモードを変更して下さい。V-nas ～ Ver14、専用 CAD シリーズの場合は「参照」「検索」をオンに、V-nasClair、V-nas Ver2012 以降の場合は「参照」「編集」をオンにして下さい。

◆0 ページに作図されている要素のため

⇒0 ページに作図されている要素は全ページに表示されますが、編集は 0 ページ上でしか行えません。該当要素が 0 ページに作図されていないか、ご確認下さい。

◆専用 CAD 属性が付加されている要素のため

⇒V-nas 専用 CAD シリーズ（V-FRC、V-ROAD 等）の専用コマンドで作図した要素には、編集が制限される専用 CAD 属性が付加されています。

専用 CAD 属性は『ツール－専用 CAD 属性削除』コマンドにて解除することが可能です。

このコマンドを実行後は、実行前の状態に戻すことができなくなりますので、作業前は念のため、バックアップを作成して頂くことをおすすめ致します。

また、専用 CAD 属性を解除したファイルを再度専用 CAD で作業する場合、専用コマンドでの編集等が行えなくなりますのでご注意下さい。

◆縦横異縮尺要素のため

⇒スケールX、スケールYの情報が異なっている要素は、実行できるコマンドに制限を設けているため、コマンドによっては要素が選択できない場合があります。

制限されているコマンドを実行したい場合は、『編集-部分図テーブル』コマンドにて、縦横異縮尺要素が属している部分図のスケールを同縮尺に変更します。

この時、[表示に反映]チェックボックスのレ点を外してから編集を行います。

部分図のスケールを編集後は、実行前の状態に戻すことができなくなりますので、作業前は念のため、バックアップを作成して頂くことをおすすめ致します。