

問題

縦断図作図にて任意の測点を追加作図できますか。

対象製品

V-nasClair シリーズ ROAD_Kit

回答

縦断図作図の設定から任意の追加測点を作図可能です。

操作手順

対象コマンド：

- [標準]：[ROAD_Kit] タブー [計算書と図面出力] カテゴリー [計算書と図面出力] コマンド
- [クラシック]：『ROAD_Kit-計算書と図面出力』コマンド
- [アドバンス]：[道路設計] タブー [道路モデル] カテゴリー [計算書・図面出力] コマンド

1. 計算書と図面出力コマンドを実行し、[縦断図の作成]ボタンを選択します。
2. 【縦断図作図：ダイアログ】にて、[追加・不要測点]タブを選択し、追加測点の表に作図したい任意測点と表示させる名称を記載します。
※名称を未記入の場合は、“測点+プラス長”で表示されます。（例：10+5.60）

追加測点(A):				
	Br	測点	プラス長	名称
1	<input type="checkbox"/>	10	5.60000000	追加測点サンプル
2	<input type="checkbox"/>			
3	<input type="checkbox"/>			
4	<input type="checkbox"/>			
5	<input type="checkbox"/>			
6	<input type="checkbox"/>			
7	<input type="checkbox"/>			
8	<input type="checkbox"/>			
9	<input type="checkbox"/>			

不要測点(D):			
	Br	測点	プラス長
1	<input type="checkbox"/>		
2	<input type="checkbox"/>		
3	<input type="checkbox"/>		
4	<input type="checkbox"/>		
5	<input type="checkbox"/>		
6	<input type="checkbox"/>		
7	<input type="checkbox"/>		
8	<input type="checkbox"/>		
9	<input type="checkbox"/>		